

# THM-20MR-6LED-FE430-FX-A (24V) 接线图

屏幕型号: FE430  
plc型号: FX2N


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口

PLC下载口  
USB COM1


晶体管Y点内部已串1K电阻



PLC运行开关

系统按键

01	24V	02	0V	03	COM0	04	Y4	05	Y5	06	Y6	07	Y7	08	COM1	09	Y10	10	Y11	11	Y12	12	Y13	13	COM	14	X0	15	X1	16	X2	17	X3	18	X4	19	X5	20	X6	21	X7	22	X10	23	X11	24	X12	25	X13
----	-----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----



输入属于NPN型, 不需要外接电源, 直接短接COM和X点即可。

## 按键对应PLC地址

- 手动: M8081
- 自动: M8082
- F1: M8083
- F2: M8084
- F3: M8085
- F4: M8086
- 手动灯: M8091
- 自动灯: M8092

## 产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--