

+	AD0	AD1	AD2	AD3
01	02	03	04	

10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
Y7	Y6	Y5	Y4	COM1	Y3	Y2	Y1	Y0	COM0

A	B	G
RS485		




PLC运行开关

JK2N-20MR-8MT

PLC类型：FX-2N

PLC下载口

- 2 TX
3 RX
5 GND





-	+
02	DA1
01	DA0

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
X13	X12	X11	X10	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X0	COM	COM	24V

脉冲	方向
01 Y0+	Y0- Y4+ Y4-
02 Y1+	Y1- Y5+ Y5-
03 Y2+	Y2- Y6+ Y6-
04 Y3+	Y3- Y7+ Y7-



产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--