

MC-46MR-4MT-F700-FX-F接线图

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。





产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	